





babymoov®



CloudNest

Réf : A039003

Notice d'utilisation • Instructions for use • Benutzungsanleitung • Gebruikshandleiding
Instrucciones de uso • Istruzioni per l'uso • Instruções de uso • Návod k použití
Használati utasítás • Instrucțiuni de utilizare • دليل المستخدم

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com

Designed and engineered
by Babymoov in France



Merci d'avoir choisi le CloudNest de BABYMOOV

AVERTISSEMENTS

IMPORTANT. À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE - À LIRE SOIGNEUSEMENT.

- **IMPORTANT.** Lire les instructions avec attention avant utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.
- **AVERTISSEMENT :** lorsqu'il est assemblé dans sa configuration réducteur de lit, cet article ne convient que pour un enfant qui ne sait pas s'asseoir seul, rouler sur lui-même ni se redresser en appui sur les mains et les genoux. Poids maximal de l'enfant : 9 kg.
- **AVERTISSEMENT.** Risque de chute. Ce produit ne doit pas être placé en hauteur, ni sur aucun type de support autre qu'un lit ou un parc.
- **AVERTISSEMENT.** Ne pas utiliser dans un berceau ou un couffin. Lorsque le produit est utilisé sur le sol, ne pas laisser l'enfant sans surveillance.
- **AVERTISSEMENT.** Ne pas utiliser si l'un des éléments est cassé, déchiré ou manquant. Tous les éléments du produit doivent être assemblés par un adulte. Il convient d'éviter les flammes ouvertes et autres sources de forte chaleur, comme les feux d'origine électrique ou gazeuse, etc., à proximité immédiate du produit.
- **AVERTISSEMENT :** DANGER de suffocation, ne JAMAIS utiliser dans le lit des parents. Des accidents se sont déjà produits avec des enfants dormant dans le lit de leurs parents.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

IMPORTANT - Lire les instructions avec attention avant utilisation et les conserver pour les besoins ultérieurs de référence.

La bouillotte amovible chauffante en graines de lin a été spécialement conçue pour les tous petits. Ce petit coussin se chauffe au micro-ondes (selon les instructions ci-dessous). Les graines de lin chauffées à la température idéale de 40 °C, diffusent une chaleur réconfortante et soulagent les crampes ou les coliques, afin de faciliter la détente et l'endormissement des bébés.

1. Ouvrez la housse du cocon à l'aide du zip, débougez la bouillotte intérieure et placez-la sur une assiette propre (à température ambiante) et chauffez-la au micro-ondes 30 secondes à une puissance de 800 W.



2. Vérifiez la température (mesure à prendre une fois la bouillotte installée dans sa housse et le zip fermé) : elle doit être de 40 °C minimum pour être efficace, 42 °C maximum. Si nécessaire, chauffez encore quelques secondes de manière à atteindre la température souhaitée.



3. Placez votre enfant sur le dos avec la tête sur le tissu respirant.
4. Placez l'extrémité gauche du rouleau sous les jambes du bébé, ajustez-la contre ses fesses pour surélever ses jambes afin de reproduire une position fœtale et favoriser une meilleure digestion. Fixer le rouleau à l'aide des boutons pressions, en fonction de la taille du bébé.
5. Boutonnez la bouillotte au rouleau du cocon anti-coliques, fermez le zip de la housse et placez l'extrémité droite du rouleau sur son ventre. La pression légère et la chaleur de la bouillotte sur le ventre favorise une meilleure digestion et soulage les coliques (le bébé retrouve la chaleur intra-utérine et des bras des parents).



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lisez les instructions suivantes avant utilisation. Conservez-les (pour consultation ultérieure).

- Ne chauffez jamais le produit complet, uniquement le coussin amovible.
- Veillez à ce que le micro-ondes soit toujours propre.
- Veillez à ce que le plateau tournant du micro-ondes puisse tourner librement. Si votre micro-ondes ne contient pas de plateau tournant, veuillez retourner le coussin à la moitié du temps de chauffe afin que la chaleur se répartisse uniformément.
- Veillez à ce que les autres fonctions du micro-ondes ne soient pas activées, par exemple, la fonction grill ou de convection.
- Vérifiez la température du coussin chauffant avant utilisation ! La chaleur obtenue au micro-ondes se diffuse progressivement du centre vers l'extérieur. Pour cette raison, le coussin peut ne pas avoir atteint sa température définitive au moment où on le sort du micro-ondes.
- Laissez refroidir complètement le coussin avant de le chauffer à nouveau ou de le ranger.


Attention! Quelques point importants.

- Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez jamais le produit sans la housse extérieur.
- Ne laissez pas les enfants chauffer ou utiliser cet article sans la supervision d'un adulte.
- **Attention.** Réchauffez uniquement lorsque l'élément est à température ambiante. L'élément chauffant peut prendre jusqu'à 2h pour atteindre la température ambiante.
- **Attention.** À chauffer exclusivement au four à micro-ondes par un adulte responsable. Danger de brûlures.
- N'utilisez pas le four normal ou toute autre source de chaleur pour chauffer le coussin. Il peut uniquement être chauffé au micro-ondes !
- Ne pas surchauffer.
- Si le temps de chauffe est dépassé ou si le coussin est chauffé à une puissance trop élevée, il ne restera pas chaud plus longtemps pour autant mais risque de prendre feu ou de se consumer.
- Avant utilisation, vérifiez la température du coussin chauffant avec un thermomètre !
- Vérifiez régulièrement l'état du coussin chauffant. S'il est endommagé, brûlé ou desséché, ne PLUS l'utiliser. Contrôlez toujours les coutures du sachet de graines. Si des graines s'échappent du sachet, jeter-les hors de portée des enfants, risque d'absorption et d'asphyxie. Ne pas avaler le contenu.
- Inspectez à intervalle régulier, jetez si l'enveloppe est endommagée.
- Tenez à l'écart des flammes.
- Après chaque utilisation, stockez dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité.
- Cet article ne doit pas être utilisé en remplacement d'un traitement médical.

PRÉCAUTIONS !

- Faites dormir bébé sur le dos. Cela réduit le risque de mort subite du nourrisson. Ne jamais placer l'enfant sur le ventre, ni sur le côté.
- Après avoir mis bébé dans le cocon, vérifiez que la tête est bien positionnée sur la partie supérieure réalisée en tissu respirant.
- Assurez-vous que bébé n'ait pas trop chaud.
- Ne transportez jamais votre bébé dans le cocon.
- Ne s'utilise pas dans la voiture.
- N'utilisez le cocon que sur une surface stable, propre et horizontale.
- Évitez de placer des objets mous (tels que des oreillers ou des jouets en peluche) dans le lit de bébé.
- Le cocon convient dès la naissance jusqu'à 3-4 mois (en fonction de la taille de l'enfant).
- L'emballage du produit doit toujours être hors de la portée des bébés et des enfants au moment et après le déballage pour éviter tout risque d'asphyxie.

ENTRETIEN ET INSTRUCTION DE LAVAGE

- **Attention** : seule la housse du CloudNest peut être lavée.
- Enlevez la housse du CloudNest et lavez-la en machine à 30 °C - 600T/min. 
- **Attention** : pas de sèche-linge.

COMPOSITION

- Gris Chiné : 50 % Coton - 50 % Polyester
- Filet 3D blanc : 100 % Polyester
- Housse du matelas (intérieur) : 100 % Polyester
- Matelas : Polyuréthane
- Bouillotte non lavable : 100 % Coton

Thank you for choosing the Babymoov CloudNest.

WARNINGS

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - READ CAREFULLY.

- **IMPORTANT** - Read the instructions carefully before use and keep them for future reference.
- **WARNING:** when assembled as a cot reducer this product is suitable only for a child who cannot sit up unaided, roll over and cannot push itself up on its hands and knees. Maximum weight of the child: 9 kg.
- **WARNING :** Risk of fall. This article shall not be placed on a height, or on any type of support other than a cot or a playpen.
- **WARNING.** Do not use into a crib or a carry cot. When the product is used on the floor, do not leave the child unattended.
- **WARNING:** do not use if any part is broken, torn or missing. All parts of the product shall be assembled by an adult. Be aware of the risk of open fire and other source of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc., in the near vicinity of the product.
- **WARNING:** SUFFOCATION hazard, NEVER use into parent's bed. Accidents have occurred with children sleeping into parent's bed.

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT - Read the instructions carefully before use and keep them for future reference.

The removable heating pad filled with flax seeds is especially designed for little ones. This little pad can be heated up in the microwave (see instructions below). When heated to the ideal temperature of 40 °C, the flax seeds release comforting warmth to soothe cramps or colic, thereby relaxing babies and encouraging them to fall asleep.

1. Open the lounger cover using the zip, unbutton the inner heating pad and place it on a clean plate (at room temperature). Heat in the microwave for 30 seconds at 800W power.



30 s
800 W

2. Check the temperature (once the heating pad has been placed back inside the cover and the zip fastened); to be effective, it should be between 40°C minimum and 42°C maximum. If necessary, heat for a further few seconds until the required temperature is reached.



3. Place your child on their back with their head on the breathable fabric.
4. Place the left end of the roll underneath the baby's legs then fit it against their bottom to lift their legs, recreating the foetal position and promoting better digestion. Fasten the roll using the press-studs, according to the size of the baby.
5. Button the heating pad to the roll on the anti-colic lounger, fasten the zip and place the right end of the roll on the baby's tummy. The light pressure and warmth from the heating pad on the tummy promotes better digestion and relieves colic (the warmth the baby feels is similar to being in the womb or in their parents arms).



PRECAUTIONS FOR USE

Read the following instructions before use. Keep them for future reference.

- Heat up the removable pad only, never the entire product.
- Check that the microwave is always clean.
- Ensure that the microwave turntable can turn freely. If your microwave does not have a turntable, turn the pad over half-way through the heating time to ensure the heat is evenly distributed.
- Ensure that the other microwave functions are not activated, such as the grill or convection function.
- Check the temperature of the heating pad before use! The heat produced in the microwave gradually spreads outwards from the centre. This means that the pad may not have reached its definitive temperature at the time it is removed from the microwave.
- Allow the pad to cool completely before re-heating it or putting it away.


Warning! A few important points.

- This product is not a toy.
- Never use the product without its outer cover.
- Never allow children to heat up or use this item without adult supervision.
- **Warning:** only heat up the pad from room temperature. The heating pad may take up to 2 hours to reach room temperature.
- **Warning:** to be heated up in the microwave by a responsible adult only. Risk of burning.
- Do not use a traditional oven or other heat source to heat up the cushion. It can only be heated up in the microwave!
- Do not overheat.
- If the heating time is exceeded or the pad is heated up at an overly high power level, this does not mean it will stay warmer for longer but creates a risk of setting on fire or burning.
- Check the temperature of the heating pad with a thermometer before use!
- Regularly check the condition of the heating pad. If it is damaged, burnt or dried out, STOP using it. Always check the stitching on the seed bag. If seeds escape from the bag, throw them away out of reach of children; risk of swallowing and choking. Do not swallow the contents.
- Inspect regularly, and throw the item away if the fabric is damaged.
- Keep away from flames.
- After each use, keep it in a dry place away from moisture.
- This item must not be used as a substitute for medical treatment.

SAFETY PRECAUTIONS!

- Put your baby to sleep on their back. This reduces the risk of cot death. Never place the child on their tummy or side.
- After placing the baby on the lounger, check that their head is correctly positioned on the upper part made from breathable fabric.
- Ensure that the baby is not too hot.
- Never carry your baby in the lounger.
- Not to be used in a car.
- Only use the lounger on a stable, clean and horizontal surface.
- Avoid placing soft items (such as pillows or soft toys) in the cot.
- The lounger is suitable from birth up to the age of 3-4 months (depending on the size of the child).
- Always keep the product packaging out of the reach of babies and children during and after unwrapping to avoid any risk of suffocation.

CARE AND WASHING INSTRUCTIONS

- **Caution:** only the cover on the anti-colic lounger may be washed.
- Remove the cover from the CloudNest and machine wash it at 30°C - 600T/min. 
- **Caution:** do not tumble dry.

COMPOSITION

- Grey marl: 50 % Cotton - 50 % Polyester
- White 3D mesh: 100 % Polyester
- Mattress cover (interior) : 100 % Polyester
- Mattress: Polyurethane
- Non-washable heating pad: 100 % Cotton

Vielen Dank, dass Sie sich für CloudNest von Babymoov entschieden haben.

WARNHINWEISE

BELANGRIJK. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK - ZORGVULDIG DOORLEZEN.

- **WICHTIG** - Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- **WARNHINWEIS:** In seiner Konfiguration als Bettverkleinerer montiert, ist dieser Artikel nur für Kinder geeignet, die sich noch nicht selbstständig aufsetzen, auf die Seite rollen oder auf Hände und Knie stützen können. Maximal zulässiges Gewicht des Kindes: 9 kg.
- **WARNUNG:** Sturzgefahr. Dieser Artikel darf nicht auf ein höheres Möbelstück oder eine andere Art von Unterlage als ein Bett oder in ein Laufgitter gelegt werden.
- **WARNUNG!** Nicht in einer Wiege oder einer Babytragetasche verwenden. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, wenn der Artikel auf dem Boden verwendet wird.
- **WARNUNG!** Nicht benutzen, wenn ein Bestandteil schadhafte oder zerrissen ist oder fehlt. Alle Bestandteile des Artikels müssen von einer erwachsenen Person montiert werden. Offene Flammen und andere Quellen für starke Hitze wie Feuer, das durch Elektrizität oder Gas verursacht wird, usw., sollten in unmittelbarer Nähe des Artikels vermieden werden.
- **WARNUNG:** ERSTICKUNGSGEFAHR, NIEMALS im Elternbett verwenden. Es kam schon zu Unfällen, wenn Kinder im Bett ihrer Eltern schlafen.

BENUTZUNGSANLEITUNG

WICHTIG - Lesen Sie die Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Das herausnehmbare Wärmekissen mit Leinsamen wurde speziell für die Allerkleinsten konzipiert. Dieses kleine Kissen lässt sich in der Mikrowelle erwärmen (gemäß den folgenden Anweisungen). Der auf die Idealtemperatur von 40 °C erwärmte Leinsamen gibt eine angenehme Wärme ab, die Bauchweh und Bauchkrämpfe (Kolik) lindert, um die Entspannung zu fördern und dem Kind beim Einschlafen zu helfen.

1. Öffnen Sie den Überzug des Babynests mit dem Reißverschluss, knöpfen Sie das Wärmekissen ab und legen Sie es auf einen sauberen Teller (bei Zimmertemperatur). Erwärmen Sie es dann in der Mikrowelle 30 Sekunden lang mit 800 W.



30 s
800 W

2. Überprüfen Sie die Temperatur (die Temperatur muss gemessen werden, nachdem das Wärmekissen wieder im Überzug festgemacht und der Reißverschluss geschlossen wurde). Um seine Wirkung zu entfalten, muss die Temperatur mindestens 40 °C betragen, höchstens aber 42 °C. Falls notwendig noch ein paar Sekunden erwärmen, um die gewünschte Temperatur zu erreichen.



3. Legen Sie Ihr Kind auf den Rücken in das Babynest, der Kopf muss auf dem atmungsaktiven Stoff liegen.

4. Legen Sie das linke Ende der Rolle unter die Beine des Kindes, gegen den Po, um die Beine höher zu lagern und eine Fötusposition nachzuahmen. Sie fördert die gute Verdauung. Befestigen Sie die Rolle mit den Druckknöpfen, entsprechend der Größe des Kindes.

5. Knöpfen Sie das Wärmekissen an die Rolle des Anti-Kolik Babynests, schließen Sie den Reißverschluss des Überzugs und legen Sie das rechte Ende der Rolle auf seinen Bauch. Der leichte Druck und die Wärme des Wärmekissens auf dem Bauch fördern die Verdauung und lindern Koliken (Ihr Baby fühlt sich in die Wärme im Uterus und die schützenden Arme seiner Eltern versetzt).



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

Bitte lesen Sie vor der Verwendung die folgende Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Erwärmen Sie niemals den ganzen Artikel, nur das herausnehmbare Kissen..
- Achten Sie darauf, dass der Mikrowellenofen immer sauber ist.
- Achten Sie darauf, dass der Drehteller der Mikrowelle frei drehen kann. Wenn Ihre Mikrowelle keinen Drehteller hat, drehen Sie das Kissen nach der Hälfte der Aufwärmzeit, damit die Wärme sich gleichmäßig verteilt.
- Achten Sie darauf, dass die anderen Funktionen der Mikrowelle nicht eingeschaltet sind, zum Beispiel die Funktion Grill oder Konvektion.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Temperatur des Kissens! Die Wärme, die im Mikrowellenofen erzeugt wird, verbreitet sich allmählich von der Mitte aus nach außen. Aus diesem Grund kann es sein, dass das Kissen in dem Moment, wo Sie es aus der Mikrowelle herausholen, seine endgültige Temperatur noch nicht erreicht hat.
- Lassen Sie das Kissen vollständig abkühlen, bevor Sie es erneut erwärmen oder aufräumen.






Achtung! Beachten Sie ein paar wichtige Punkte.

- Dieser Artikel ist kein Spielzeug.
- Verwenden Sie den Artikel niemals ohne den äußeren Überzug.
- Lassen Sie diesen Artikel nicht von Kindern erwärmen oder ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- **Achtung.** Erwärmen Sie es nur, wenn das Kissen Raumtemperatur hat. Es kann bis zu 2 Stunden dauern, bis das Wärmekissen Raumtemperatur erreicht hat.
- **Achtung.** Dieser Artikel darf nur von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen in der Mikrowelle erwärmt werden. Verbrennungsgefahr.
- Das Wärmekissen darf nicht in einem normalen Backofen oder mit einer anderen Wärmequelle erhitzt werden. Es darf nur in der Mikrowelle erwärmt werden!
- Nicht überhitzen.
- Die Wärmedauer des Kissens wird nicht erhöht, wenn die Aufwärmzeit überschritten oder wenn das Wärmekissen bei einer zu hohen Leistung erwärmt wird, doch es besteht die Gefahr, dass es in Brand gerät oder verkoht.
- Überprüfen Sie vor der Benutzung die Temperatur des Wärmekissens mit einem Thermometer!
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Wärmekissens. Wenn es beschädigt, verbrannt oder ausgetrocknet ist, darf es NICHT MEHR verwendet werden. Überprüfen Sie immer die Nähte des Leinsamenbeutels. Falls der Beutel Leinsamen verliert, werfen Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern weg: Verschluck- und Erstickenungsgefahr! Den Inhalt nicht verschlucken.
- Regelmäßig überprüfen und entsorgen, falls die Hülle beschädigt ist.
- Von offenen Flammen fernhalten.
- Räumen Sie den Artikel nach jeder Benutzung an einem trockenen Ort und vor Feuchtigkeit geschützt auf.
- Dieser Artikel darf nicht als Ersatz für eine medizinische Behandlung verwendet werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN!

- Lassen Sie Ihr Kind immer auf dem Rücken schlafen. Dadurch wird die Gefahr für plötzlichen Kindstod gesenkt. Legen Sie Ihr Kind niemals auf den Bauch oder auf die Seite.
- Nachdem Sie das Kind in das Babynest gelegt haben, überprüfen Sie, dass der Kopf tatsächlich auf dem oberen Teil aus atmungsaktivem Stoff liegt.
- Vergewissern Sie sich, dass es dem Kind nicht zu warm ist.
- Transportieren Sie Ihr Kind niemals in diesem Babynest.
- Darf nicht im Auto verwendet werden.
- Verwenden Sie das Babynest nur auf einer stabilen, sauberen und horizontalen Fläche.
- Legen Sie keine weichen Gegenstände (wie Kopfkissen oder Plüschspielzeug) in das Kinderbett.
- Dieses Babynest ist ab der Geburt bis 3-4 Monate geeignet (entsprechend der Größe des Kindes).
- Beim Auspacken und danach muss die Verpackung des Artikels immer außerhalb der Reichweite von Kleinkindern und Kindern gehalten und aufbewahrt werden, um jede Erstickenungsgefahr zu vermeiden.

INSTANDHALTUNG UND WASCHANLEITUNG

- **Achtung:** Nur der Überzug des Anti-Kolik Babyneests ist waschbar.
- Den Überzug des CloudNest abziehen und in der Waschmaschine bei 30 °C waschen - 600T/min.     
- **Achtung:** Nicht trocknergeignert.

ZUSAMMENSETZUNG

- Grau meliert: 50 % Baumwolle - 50 % Polyester
- Weißes 3D-Mesh-Gewebe : 100 % Polyester
- Matratzenbezug (Innenseite) : 100 % Polyester
- Matratze: Polyurethan
- Nicht waschbares Wärmekissen: 100 % Baumwolle

Bedankt om voor de CloudNest van Babymoov te kiezen.

WAARSCHUWINGEN

BELANGRIJK. BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK - ZORGVULDIG DOORLEZEN.

- **BELANGRIJK** – Lees voor gebruik de instructies aandachtig door en bewaar ze om deze later nog te kunnen raadplegen.
- **AWAARSCHUWING:** wanneer dit artikel in de configuratie van bedverkleiner is gemonteerd, is het alleen geschikt voor kinderen die nog niet zelfstandig kunnen zitten, zichzelf nog niet kunnen omdraaien of zich nog niet kunnen oprichten met behulp van hun handjes en knietjes.
- **WAARSCHUWING:** valgevaar. Dit product mag niet op een hoogte worden geplaatst of op een ander soort drager dan een babybedje of -box.
- **WAARSCHUWING.** Niet gebruiken in een wieg of draagwieg. Laat uw kind nooit onbewaakt achter wanneer het product op de grond wordt gebruikt.
- **WAARSCHUWING.** Niet gebruiken indien een van de elementen kapot of gescheurd is of ontbreekt. Alle elementen van het product moeten door een volwassene worden gemonteerd. Vermijd open vuren en andere hittebronnen, zoals elektrische of gasvuren enz., in de onmiddellijke nabijheid van het product.
- **WAARSCHUWING:** VERSTIKKINGSGEVAAR, NOOIT in het bed van de ouders gebruiken. Er zijn al ongevallen gebeurd met kinderen die in het bed van hun ouders slapen.

GEBRUIKSHANDLEIDING

BELANGRIJK – Lees voor gebruik de instructies aandachtig door en bewaar ze om deze later nog te kunnen raadplegen.

Het afneembare warmtekussen met lijnzaad is speciaal ontworpen voor de allerkleinsten. Dit kussentje kan worden verwarmd in de magnetron (volgens de onderstaande instructies). Het tot een ideale temperatuur van 40 °C verwarmde lijnzaad verspreidt een opbeurende warmte en verlicht maag- of buikkrampjes, om ervoor te zorgen dat baby's zich gemakkelijker ontspannen en vlotter in slaap vallen.

1. Open de hoes van het babynestje met behulp van de rits, knoop vervolgens het warmtekussen aan de binnenzijde los en leg het op een schoon bord (op omgevingstemperatuur), en verwarm het ten slotte 30 seconden in de magnetron op een vermogen van 800 W.



2. Controleer de temperatuur (te meten zodra het warmtekussen in de hoes zit en de rits is gesloten). Om efficiënt te zijn, moet deze minstens 40 °C en hoogstens 42 °C bedragen. Verwarm het kussen indien nodig nog enkele seconden tot de gewenste temperatuur is bereikt.



3. Leg uw kindje op zijn rug met zijn hoofdje op de ademende stof.
4. Plaats het linkeruiteinde van de rol onder de beentjes van uw baby en zorg ervoor dat het tegen zijn billetjes aan zit zodat zijn beentjes worden opgetild, teneinde een foetushouding na te bootsen en de spijsvertering te bevorderen. Maak de rol vast met behulp van de drukknoppen, naargelang van de lengte van uw baby.
5. Knoop het warmtekussen vast aan de rol van het anti-kolieken babynestje, sluit de rits van de hoes en leg het rechteruiteinde van de rol op zijn buikje. De lichte druk en de warmte van het warmtekussen op de buik zorgen voor een betere spijsvertering en verlichten buikkrampjes (uw baby herkent de warmte van in de baarmoeder en de armen van zijn ouders).



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Lees vóór gebruik de volgende instructies. Bewaar deze instructies (voor later gebruik).

- Verwarm nooit het volledige product, alleen het afneembare kussen.
- Zorg ervoor dat de magnetron altijd schoon is.
- Zorg ervoor dat het draaiplateau van de magnetron onbelemmerd kan draaien. Als uw magnetron geen draaiplateau heeft, kunt u het kussen na de helft van de verwarmingstijd omdraaien, zodat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld.
- Zorg ervoor dat de andere functies van de magnetron niet worden ingeschakeld, zoals de grill- of convectiefunctie.
- Controleer vóór gebruik de temperatuur van het verwarmingskussen! De warmte in de magnetron verspreidt zich langzaam van het midden naar buiten. Daarom heeft het kussen zijn definitieve temperatuur mogelijk niet bereikt op het ogenblik waarop het uit de magnetron wordt gehaald.
- Laat het kussen volledig afkoelen voordat u het opnieuw verwarmt of opbergt.



Let op! Enkele belangrijke punten.

- Dit product is geen speelgoed.
- Gebruik het product nooit zonder de buitenhoes.
- Laat kinderen nooit dit artikel verwarmen of gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- **Let op.** Verwarm het element alleen wanneer het op omgevingstemperatuur is. Het kan wel 2 u duren voordat het verwarmingselement de omgevingstemperatuur heeft bereikt.
- **Let op.** Mag uitsluitend in de magnetron worden verwarmd door een verantwoordelijke volwassene. Gevaar voor brandwonden.
- Gebruik nooit de gewone oven of een andere warmtebron om het kussen te verwarmen. Het mag alleen in de magnetron worden verwarmd!
- Niet oververhitten.
- Als de verwarmingstijd wordt overschreden of het kussen op een te hoog vermogen wordt verwarmd, zal het toch niet langer warm blijven maar bestaat het gevaar dat het vuur vat of langzaam wordt verteerd.
- Controleer de temperatuur van het verwarmingskussen vóór gebruik met een thermometer!
- Controleer regelmatig de staat van het verwarmingskussen. Gebruik het NIET MEER als het is beschadigd, verbrand of uitgedroogd. Controleer altijd de naden van het zakje met zaad. Als er lijnzaadjes uit het zakje ontsnappen, gooi deze dan weg buiten het bereik van kinderen: inslik- en verstikkingsgevaar. De inhoud niet inslikken.
- Voer regelmatig een controle uit en gooi het kussen weg als het is beschadigd.
- Hou het product uit de buurt van vuur.
- Berg het na gebruik telkens op in een droge en vochtvrije ruimte.
- Dit artikel mag niet worden gebruikt ter vervanging van een medische behandeling.

VOORZORGEN!

- Laat uw baby op zijn rugje slapen. Dat verkleint de kans op wiegendood. Leg uw kindje nooit op zijn buikje of op zijn zij.
- Leg uw baby in het babynestje en zorg ervoor dat het hoofdje goed op het bovenste gedeelte uit ademende stof rust.
- Ga na of uw baby het niet te warm heeft.
- Gebruik het babynestje nooit om uw baby te vervoeren.
- Mag niet in de wagen worden gebruikt.
- Gebruik het babynestje alleen op een stabiel, schoon en horizontaal oppervlak.
- Leg geen zachte voorwerpen (zoals hoofdkussens of pluchen speelgoed) in het babybedje.
- Het babynestje is geschikt vanaf de geboorte tot 3-4 maanden (naargelang van de lengte van het kindje).
- De verpakking van het product moet op het ogenblik van het uitpakken en erna altijd buiten het bereik van baby's en kinderen worden gehouden, om verstikkingsgevaar te vermijden.

ONDERHOUD EN WASINSTRUCTIES

- **Let op:** alleen de hoes van het anti-kolieken babynestje kan worden gewassen.
- Verwijder de hoes van het CloudNest en was deze in de machine op 30 °C - 600T/min.     
- **Opgelet:** geen wasdroger.

SAMENSTELLING

- Grijs gemêleerd: 50 % Katoen - 50 % Polyester
- Witte 3D netstof: 100 % Polyester
- Matrashoes (binnenzijde): 100 % Polyester
- Matras: Polyurethaan
- Niet wasbaar warmtekussen: 100 % Katoen

Gracias por haber elegido CloudNest de Babymoov.

ADVERTENCIAS

IMPORTANTE. CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS - LEER DETENIDAMENTE.

- **IMPORTANTE** - Leer atentamente las instrucciones antes de usarlo y conservarlas para posteriores consultas.
- **ADVERTENCIA:** cuando este artículo está montado en su configuración de reductor de cama, solo es adecuado para bebés que no saben sentarse solos, rodar sobre sí mismos ni apoyarse en las manos o las rodillas para ponerse rectos. Peso máximo del bebé: 9 kg.
- **ADVERTENCIA:** riesgo de caída. Este producto no debe instalarse en altura ni en ningún tipo de soporte que no sea una cama o un parque para el bebé.
- **ADVERTENCIA.** No lo utilice en una cuna o un capazo. Cuando el producto se utilice en el suelo, no deje al bebé sin vigilancia.
- **ADVERTENCIA.** No utilice este producto si tiene algún componente roto o rasgado, o si falta algún componente. Todos los componentes del producto deben ser montados por un adulto. Se recomienda evitar aproximar el producto a las llamas abiertas y demás fuentes de calor intenso, como los fuegos de origen eléctrico o gaseoso, etc.
- **ADVERTENCIA:** PELIGRO de asfixia, no lo utilice NUNCA en la cama de los padres. Ya se han producido accidentes con niños que dormían en la cama de sus padres.

INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE - Leer atentamente las instrucciones antes de usarlo y conservarlas para posteriores consultas.

El calentador extraíble de semillas de lino está especialmente diseñado para los más peques. Este pequeño cojín se calienta en el microondas (conforme a las instrucciones que figuran a continuación). Las semillas de lino, calentadas a la temperatura ideal de 40°C, difunden un calor reconfortante y alivian los calambres o los cólicos, logrando que los bebés se relajen y se duerman.

1. Abra la funda del nidito utilizando la cremallera, desabroche el calentador interior, ponga este último sobre un plato limpio (a temperatura ambiente) y caliéntelo en el microondas durante 30 segundos a 800 W de potencia.



30 s
800 W

2. Asegúrese de que la temperatura (hágalo tras haber instalado el calentador en su funda y haber cerrado la cremallera) sea como mínimo de 40 °C para que resulte eficaz, y como máximo de 42 °C. Si fuera necesario, caliente el cojín unos segundos más para que alcance la temperatura deseada.



3. Acueste a su hijo boca arriba con la cabeza sobre el tejido transpirable.
4. Sitúe el extremo izquierdo del rollo bajo las piernas del bebé, ajústelo contra sus nalgas para elevar sus piernas con el fin de recrear una posición fetal y de facilitar la digestión. Fije el rollo con los automáticos en función de la altura del bebé.
5. Abroche el calentador en el rollo del nidito anticólico, cierre la cremallera de la funda y sitúe el extremo derecho del rollo sobre su vientre. La ligera presión y el calor que desprende el calentador sobre el vientre facilitan la digestión y alivian los cólicos (el bebé sentirá una calidez semejante a la intrauterina o a la de los brazos de sus padres).



PRECAUCIONES DE USO

Lea las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto. Consérvelas (para futuras consultas).

- No caliente nunca el producto completo, solo el cojín extraíble.
- Asegúrese de que el microondas esté siempre limpio.
- Asegúrese de que el plato giratorio del microondas pueda girar libremente. En caso de que su microondas no disponga de un plato giratorio, dele la vuelta al cojín a la mitad del tiempo de calentamiento para que el calor se distribuya uniformemente.
- Asegúrese de que las demás funciones del microondas no estén activas, por ejemplo, la función grill o de convección.
- Compruebe la temperatura del cojín calentador antes de utilizarlo! El calor obtenido del microondas se difunde progresivamente desde el centro hacia el exterior. Por esta razón, el cojín puede no haber alcanzado su temperatura definitiva en el momento en que se retira del microondas.
- Espere a que el cojín se enfríe completamente antes de calentarlo de nuevo o de guardarlo.






¡Atención! Tenga en cuenta lo siguiente.

- Este producto no es un juguete.
- No utilice nunca el producto sin la funda exterior.
- No deje que los niños calienten o utilicen este artículo sin la supervisión de un adulto.
- **Atención.** Caliéntelo solo si el componente se encuentra a temperatura ambiente. El componente calentador puede tardar hasta 2 horas en alcanzar la temperatura ambiente.
- **Atención.** Este producto debe calentarlo exclusivamente en el microondas un adulto responsable. Peligro de sufrir quemaduras.
- No utilice el horno normal o cualquier otra fuente de calor para calentar el cojín. ¡Solo puede calentarse en el microondas!
- No lo sobrecaliente.
- Si se supera el tiempo de calentamiento o si el cojín se calienta a una potencia demasiado alta, no se mantendrá caliente durante más tiempo pero podría incendiarse o consumirse.
- ¡Antes de utilizar el cojín calentador compruebe su temperatura con un termómetro!
- Compruebe regularmente el estado del cojín calentador. En caso de que esté dañado, quemado o desecado, DEJE de utilizarlo. Revise siempre las costuras de la bolsa de semillas. En caso de que salgan de la bolsa, deséchelas fuera del alcance de los niños, ya que estos podrían tragarlas y asfixiarse. No trague el contenido.
- Revíselo periódicamente y deséchelo si la funda está dañada.
- Manténgalo alejado de las llamas.
- Después de cada uso, guárdelo en un lugar seco y protegido de la humedad.
- Este artículo no debe utilizarse como sustitutivo de un tratamiento médico.

¡PRECAUCIONES!

- Ponga a dormir a su bebé boca arriba. Esto reduce el riesgo de muerte súbita del lactante. No coloque nunca al niño boca abajo ni de lado.
- Tras instalar a su bebé en el reductor, asegúrese de que la cabeza esté correctamente situada en la parte superior realizada en tejido transpirable.
- Asegúrese de que su bebé no tenga demasiado calor.
- No transporte nunca a su bebé en el nidito.
- No es apto para usar en el coche.
- Utilice el nidito solo sobre una superficie estable, limpia y horizontal.
- Evite colocar objetos blandos (como almohadas o juguetes de peluche) en la cuna del bebé.
- El nidito es apto desde el nacimiento hasta los 3-4 meses (en función de la altura del niño).
- El embalaje del producto siempre debe estar fuera del alcance de los bebés y niños en el momento de desembalar el producto y después para evitar cualquier riesgo de asfixia.

MANTENIMIENTO E INSTRUCCIONES PARA EL LAVADO

- **Atención:** solo puede lavarse la funda del nidito anticólico.
- Retire la funda del CloudNest y lávela a máquina a 30 °C - 600T/min.     
- **Atención:** no la introduzca en la secadora.

COMPOSICIÓN

- Gris jaspeado: 50 % Algodón - 50 % Poliéster
- Red 3D blanca: 100 % Poliéster
- Funda del colchón (interior) : 100 % Poliéster
- Matelas : Poliuretano
- Calentador no lavable: 100 % Algodón

Grazie per aver scelto CloudNest BabyMoov.

AVVERTENZE

IMPORTANTE. CONSERVARE PER FUTURE CONSULTAZIONI. LEGGERE CON ATTENZIONE.

- **IMPORTANTE** - Leggere le istruzioni con attenzione prima dell'utilizzo e conservarle per le successive esigenze di consultazione.
- **AVVERTENZA:** quando è assemblato nella sua configurazione di riduttore per lettino, questo articolo è adatto solo a bambini che non sono in grado di stare seduti da soli, rigirarsi o alzarsi sulle mani e le ginocchia. Peso massimo del bambino: 9 kg.
- **AVVERTENZA:** rischio di caduta. Questo prodotto non deve essere posizionato in alto, né su alcun tipo di supporto diverso da un lettino o un box per bambini.
- **AVVERTENZA.** Non utilizzare in una culla o una cesta. Quando il prodotto è utilizzato sul pavimento, non lasciare il bambino senza sorveglianza.
- **AVVERTENZA.** Non utilizzare se uno degli elementi è rotto, strappato o mancante. Tutti gli elementi del prodotto devono essere assemblati da un adulto. È opportuno evitare le fiamme libere e altre fonti di forte calore, come i fornelli elettrici o a gas, ecc., nelle vicinanze immediate del prodotto.
- **AVVERTENZA:** PERICOLO di soffocamento, non utilizzare MAI nel letto dei genitori. Si sono già verificati incidenti con bambini che dormivano nel letto dei genitori.

IISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE - Leggere le istruzioni con attenzione prima dell'utilizzo e conservarle per le successive esigenze di consultazione.

Il diffusore di calore amovibile in semi di lino è stato appositamente concepito per i più piccoli. Questo piccolo cuscino si riscalda nel microonde (secondo le istruzioni riportate qui sotto). I semi di lino riscaldati alla temperatura ideale di 40 °C diffondono un calore confortevole e alleviano i crampi o le coliche, per facilitare il rilassamento e l'addormentamento dei bambini.

1. Aprire la fodera del bozzolo usando la zip, staccare il diffusore di calore interno, metterlo su un piatto pulito (a temperatura ambiente) e riscaldarlo al microonde per 30 secondi a una potenza di 800 W.



2. Verificare la temperatura (misura da prendere una volta installato il diffusore di calore nella sua fodera e chiusa la zip): deve essere minimo di 40 °C per essere efficace, massimo 42 °C. Se necessario, riscaldare ancora per qualche secondo in modo da raggiungere la temperatura desiderata.



3. Mettere il bambino sulla schiena con la testa sul tessuto traspirante.

4. Posizionare l'estremità sinistra del cuscino tubolare sotto le gambe del bambino, sistemarla contro i glutei per sollevargli le gambe per riprodurre una posizione fetale e favorire una migliore digestione. Fissare il cuscino tubolare con i bottoni a pressione, in funzione della corporatura del bambino.

5. Attaccare il diffusore di calore al cuscino tubolare del bozzolo anti-coliche, chiudere la zip della fodera e mettere l'estremità destra del cuscino tubolare sotto la pancia. La leggera pressione e il caldo del diffusore di calore sulla pancia favoriscono una migliore digestione e alleviano le coliche (il bambino ritrova il calore intrauterino e delle braccia dei genitori).



PRECAUZIONI D'USO

Leggere le seguenti istruzioni prima dell'utilizzo. Conservarle (per futura consultazione).

- Non scaldare mai il prodotto completo ma soltanto il cuscino rimovibile.
- Verificare che il microonde sia sempre pulito.
- Verificare che il piatto girevole del microonde possa ruotare liberamente. Se il microonde non contiene un piatto girevole, rigirare il cuscino a metà del tempo di riscaldamento affinché il calore si distribuisca uniformemente.
- Verificare che non siano attivate le altre funzioni del microonde, per esempio la funzione grill o di convezione.
- Verificare la temperatura del cuscino riscaldante prima dell'utilizzo! Il calore ottenuto nel microonde si diffonde progressivamente dal centro verso l'esterno. Per questa ragione il cuscino può non avere raggiunto la sua temperatura definitiva nel momento in cui lo si estrae dal microonde.
- Lasciare raffreddare completamente il cuscino prima di riscaldarlo di nuovo o di riporlo.






Attenzione! Alcuni punti importanti.

- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Non utilizzare mai il prodotto senza la fodera esterna.
- Non permettere mai che i bambini riscaldino o utilizzino questo articolo senza la supervisione di un adulto.
- **Attenzione.** Riscaldare esclusivamente quando l'elemento è a temperatura ambiente. L'elemento riscaldante può impiegare fino a 2 ore per raggiungere la temperatura ambiente.
- **Attenzione.** Il prodotto deve essere riscaldato esclusivamente in un forno a microonde da parte di un adulto responsabile. Pericolo di ustioni.
- Non utilizzare un forno tradizionale né qualsiasi altra fonte di calore per riscaldare il cuscino. Può essere riscaldato esclusivamente nel microonde!
- Non surriscaldare.
- Se viene prolungato il tempo di riscaldamento o è riscaldato a una potenza troppo elevata, il cuscino non resterà caldo più a lungo ma rischia di prendere fuoco o di consumarsi.
- Verificare la temperatura del cuscino riscaldante con un termometro prima dell'utilizzo!
- Verificare regolarmente lo stato del cuscino riscaldante. Se è danneggiato, bruciato o disseccato, non utilizzarlo PIÙ. Controllare sempre le cuciture del sacchetto di semi. Se dal sacchetto fuoriescono dei semi, gettarli fuori dalla portata dei bambini: rischio di ingestione e di asfissia. Non ingerire il contenuto.
- Ispezionare a intervalli regolari, gettare via il prodotto se il rivestimento è danneggiato.
- Tenere lontano dalle fiamme.
- Dopo ogni utilizzo, conservare in un luogo asciutto e al riparo dall'umidità.
- Questo articolo non deve essere utilizzato in sostituzione di un trattamento medico.

PRECAUZIONI!

- Fare dormire il bambino sulla schiena. Questo riduce il rischio di morte improvvisa. Non posizionare mai il bambino sulla pancia né sul fianco.
- Dopo avere messo il bambino nel riduttore, verificare che la testa sia ben posizionata sulla parte superiore realizzata in tessuto traspirante.
- Assicurarsi che il bambino non abbia troppo caldo.
- Non trasportare mai il bambino nel bozzolo.
- Non si utilizza in auto.
- Utilizzare il bozzolo solo su una superficie stabile, pulita e orizzontale.
- Evitare di mettere oggetti molli (come guanciali o giocattoli in peluche) nel lettino del bambino.
- Il bozzolo è adatto dalla nascita fino a 3-4 mesi (in funzione della corporatura del bambino).
- L'imballaggio del prodotto deve sempre essere fuori dalla portata dei neonati e dei bambini al momento del disimballaggio e dopo per evitare rischi di asfissia.

MANUTENZIONE E ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO

- **Attenzione:** può essere lavata solo la fodera del bozzolo anti-coliche.
- Togliere la fodera del CloudNest e lavarla in lavatrice a 30 °C - 600T/min.     
- **Attenzione:** non mettere in asciugatrice.

COMPOSIZIONE

- Grigio screziato: 50 % Cotone - 50 % Poliestere
- Rete 3D bianca : 100 % Poliestere
- Fodera del materasso (interno) : 100 % Poliestere
- Materasso: Poliuretanic
- Diffusore di calore non lavabile: 100 % Cotone

Obrigado por ter escolhido CloudNest Babymoov.

ADVERTÊNCIAS

IMPORTANTE. GUARDAR PARA FUTURA REFERÊNCIA - LER ATENTAMENTE.

- **IMPORTANTE** - Ler as instruções com atenção antes de iniciar a utilização e conservá-las para consulta futura.
- **AVISO:** quando está montado na configuração de redutor de cama, este produto é adequado unicamente para uma criança que não se saiba sentar sozinha, virar-se ou levantar-se apoiando-se nas mãos e nos joelhos. Peso máximo da criança: 9 kg.
- **AVISO:** risco de queda. Este produto não deve ser utilizado em altura, nem sobre qualquer outro tipo de suporte além de uma cama ou um parque para bebé.
- **AVISO.** Não utilizar num berço ou numa alcova. Quando o produto for utilizado no chão, não deixar a criança sem vigilância.
- **AVISO:** não utilizar se um dos elementos estiver danificado, rasgado ou em falta. Todos os elementos do produto devem ser montados por um adulto. Recomenda-se evitar as chamas nuas e outras fontes de calor intenso, como os fogos de origem elétrica ou gasosa, etc., na proximidade imediata da produto.
- **AVISO:** PERIGO de asfixia – NUNCA utilizar na cama dos pais. Já ocorreram acidentes com crianças que dormem na cama dos pais.

INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE – Ler as instruções com atenção antes de iniciar a utilização e conservá-las para consulta futura.

A almofada de aquecimento amovível com sementes de linho foi especialmente concebida para os mais pequenos. Esta almofada pequena é aquecida no micro-ondas (de acordo com as instruções abaixo). As sementes de linho aquecidas à temperatura ideal de 40 °C difundem um calor reconfortante e aliviam as câibras ou cólicas, para facilitar que o bebé relaxe e adormeça.

1. Abra a capa da proteção com o fecho de correr, desabote a almofada de aquecimento interior, e coloque-a num prato limpo (à temperatura ambiente) e aqueça-a no micro-ondas durante 30 segundos a uma potência de 800 W.



30 s
800 W

2. Verifique a temperatura (medição a efetuar quando a almofada de aquecimento estiver colocada na capa e o fecho de correr fechado); deve ser 40 °C no mínimo para garantir a eficácia, 42 °C no máximo. Se necessário, aqueça mais alguns segundos de forma a atingir a temperatura pretendida.



3. Coloque o bebé de costas com a cabeça sobre o tecido respirante.
4. Coloque a extremidade esquerda do rolo sob as pernas do bebé e ajuste-a contra as suas nádegas para elevar as pernas, a fim de reproduzir uma posição fetal e favorecer uma melhor digestão. Fixe o rolo com botões de pressão, consoante o tamanho do bebé.
5. Abote a almofada de aquecimento ao rolo da proteção anticólicas, feche o fecho de correr da capa e coloque a extremidade do rolo sobre a barriga do bebé. A pressão ligeira e o calor da almofada de aquecimento sobre a barriga favorecem uma melhor digestão e aliviam as cólicas (o bebé reencontra o calor intrauterino e os braços dos pais).



PRECAUÇÕES DE USO

Leia as instruções seguintes antes da utilização. Guarde as instruções (para consulta futura).

- Nunca aqueça o produto completo, apenas a almofada amovível.
- Certifique-se de que o micro-ondas está sempre limpo.
- Certifique-se de que o prato giratório do micro-ondas pode girar livremente. Se o seu micro-ondas não tiver um prato giratório, vire a almofada a meio do tempo de aquecimento para que o calor seja distribuído uniformemente.
- Certifique-se de que as outras funções do micro-ondas não estão ativadas, como a função de grill ou de convexão.
- Verifique a temperatura da almofada de aquecimento antes da utilização! O calor obtido no micro-ondas difunde-se progressivamente do centro para o exterior. Por este motivo, a almofada poderá não ter atingido a sua temperatura definitiva no momento em que é retirada do micro-ondas.
- Deixe arrefecer completamente a almofada de aquecimento antes de voltar a aquecê-la ou de arrumá-la.






Atenção! Alguns pontos importantes: a ter em conta.

- Este produto não é um brinquedo.
- Nunca utilize o produto sem a capa exterior.
- Não deixe crianças aquecer ou utilizar este produto sem a supervisão de um adulto.
- **Atenção!** Reaqueça unicamente quando o elemento estiver à temperatura ambiente. O elemento de aquecimento pode demorar até 2 horas para atingir a temperatura ambiente.
- **Atenção!** Para aquecer exclusivamente no forno de micro-ondas por um adulto responsável. Perigo de queimaduras.
- Não utilize o forno normal ou qualquer outra fonte de calor para aquecer a almofada. Apenas pode ser aquecida no micro-ondas!
- Não sobreaquecer.
- Se o tempo de aquecimento for ultrapassado ou se a almofada for aquecida a uma potência demasiado elevada, não permanecerá quente durante mais tempo, mas há o risco de se incendiar ou consumir.
- Verifique a temperatura da almofada de aquecimento com um termómetro antes da utilização!
- Verifique regularmente o estado da almofada de aquecimento. Se estiver danificada, queimada ou seca, NÃO volte a utilizá-la. Controle sempre as costuras da saqueta de sementes. Se sementes saírem da saqueta, elimine-as fora do alcance das crianças, para evitar o risco de absorção e asfixia. Não engolir o conteúdo.
- Inspeccione regularmente; elimine se o invólucro estiver danificado.
- Mantenha afastado das chamas.
- Após cada utilização, guarde o produto num local seco e abrigado da humidade.
- Este produto não deve ser utilizado em substituição de um tratamento médico.

PRECAUÇÕES!

- Ponha a dormir o bebé deitado de costas. Isto reduz o risco de morte súbita das crianças de peito. Nunca colocar a criança deitada de barriga nem de lado.
- Depois de ter colocado o bebé no redutor, verifique se a cabeça está posicionada corretamente sobre a parte superior de tecido respirante.
- Certifique-se de que o bebé não tem demasiado calor.
- Nunca transporte o bebé na proteção.
- Não utilizar no automóvel.
- Utilize a proteção unicamente sobre uma superfície estável, limpa e horizontal.
- Evite colocar objetos moles (como travesseiros ou brinquedos de peluche) na cama do bebé.
- A proteção é indicada desde o nascimento até aos 3-4 meses (consoante o tamanho da criança).
- A embalagem do produto deve ser mantida sempre fora do alcance dos bebés e das crianças no momento da desembalagem e posteriormente após para evitar qualquer risco de asfixia.

MANUTENÇÃO E INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

- **Atenção:** apenas a capa de proteção anticólicas pode ser lavada.
- Remover a capa do CloudNest e lavar na máquina a 30 °C - 600T/min.     
- **Atenção:** não secar na máquina de secar roupa.

COMPOSIÇÃO

- Cinza matizado: 50 % Algodão - 50 % Poliéster
- Malha 3D branca: 100 % Poliéster
- Capa do colchão (interior): 100 % Poliéster
- Matelas: Poliuretano
- Almofada de aquecimento não lavável: 100 % Algodão

Děkujeme, že jste si vybrali CloudNest Babymoov.

UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ. USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ - ČTĚTE POZORNĚ.

- **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ** - Před použitím si pečlivě přečtěte návod a uložte jej pro pozdější použití.
- **UPOZORNĚNÍ:** při použití jako výplň postýlky je tento výrobek vhodný pouze pro miminko, které se nedokáže samo posadit, převalovat se, ani se vztyčovat s opřením o ruce a kolena. Maximální váha miminka: 9 kg.
- **UPOZORNĚNÍ:** nebezpečí pádu. Tento výrobek se nesmí umísťovat ve výšce nebo na jiný podklad, než je postýlka nebo dětská ohrádka.
- **UPOZORNĚNÍ:** nepoužívat v kolébce nebo košíku. Při použití na podlaze neponechávat dítě bez dozoru.
- **UPOZORNĚNÍ:** nepoužívat, pokud je některá součást rozbitá, roztržená anebo chybí. Všechny součásti výrobku smí skládat dohromady pouze dospělá osoba. V bezprostřední blízkosti výrobku se nesmí nacházet otevřený oheň nebo jiný zdroj vysoké teploty, jako je světlo elektrického či plynového původu apod.
- **UPOZORNĚNÍ:** NEBEZPEČÍ udušení, NEPOUŽÍVAT v posteli rodičů. U miminek spících v posteli rodičů již došlo k řadě úrazů.

NÁVOD K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - Před použitím si pečlivě přečtěte návod a uložte jej pro pozdější použití.

Snímatelný zahřívací polštářek s lněnými zrníčky byl vyvinut speciálně pro nejmenší miminka. Tento polštářek lze nahřát v mikrovlnné troubě (viz pokyny níže). Lněná zrníčka zahřívá na optimální teplotu 40 °C vyzařují příjemné teplo, které ulevuje od křečí a kolik, a tím přispívá k uklidnění a usnutí miminek.

1. Pomocí zipu otevřete povlak hnízdečka, odepněte zahřívací polštářek, umístěte ho na čistý talíř (o pokojové teplotě) a ohřejte ho v mikrovlnné troubě nastavené na 800 W po dobu 30 sekund.



**30 s
800 W**

2. Zkontrolujte teplotu (po umístění polštářku do povlaku a zavření zipu). Účinná teplota je 40 °C, maximální nesmí překročit 42 °C. V případě potřeby polštářek ještě přihřejte po dobu několika sekund, dokud nedosáhnete požadovanou teplotu.



3. Položte miminko na záda s hlavičkou na prodyšné látce.
4. Vsuňte levý konec válečku pod nožičky miminka až k zadečku, aby se mu zvedly nožičky do fetální polohy, což zlepšuje trávení. Podle velikosti miminka uchyťte váleček pomocí patentních knoflíků.
5. Připněte zahřívací polštářek k válečku hnízdečka utišení kolik, zavřete zip povlaku a položte pravý konec válečku na břicho miminka. Lehký tlak zahřívacího polštářku a teplo, které vyzařuje, zlepšují trávení a ulevují od kolik (miminko se vrací do nitroděložního tepla a cítí se v rukou rodičů).



POKYNY K POUŽITÍ

Před použitím si přečtěte následující pokyny. Uložte si je (pro další použití).

- Nikdy neohřívejte celý výrobek, ale pouze snímatelný polštářek.
- Vždy používejte pouze čistou mikrovlnnou troubu.
- Zkontrolujte, zda se otáčivý talíř trouby skutečně volně otáčí. Pokud není vaše mikrovlnná trouba vybavena otáčivým talířem, obraťte polštářek v polovině doby ohřívání, aby se teplo rovnoměrně rozložilo.
- Zkontrolujte, zda nejsou aktivovány jiné funkce mikrovlnné trouby, jako je např. gril nebo tepelné proudění.
- Před použitím zkontrolujte teplotu zahřívacího polštářku! Při zahřátí v mikrovlnné troubě se teplo šíří postupně od středu k okrajům. Při vytažení z mikrovlnné trouby tak polštářek ještě nemusí dosáhnout konečnou teplotu.
- Před opětovným ohřátím nebo uložením nechte polštářek zcela vychladnout.


Pozor! Několik důležitých bodů.

- Tento výrobek není hračka.
- Výrobek nikdy nepoužívejte bez jeho vnějšího povlaku.
- Nenechte ohřívát nebo používat tento výrobek děti bez dohledu dospělé osoby.
- **Pozor.** Znovu ohřívejte pouze tehdy, dosáhne-li zahřívací prvek pokojové teploty. Pokles teploty zahřívacího prvku na pokojovou teplotu může trvat až 2 hodiny.
- **Pozor.** Ohřívát výlučně v mikrovlnné troubě zodpovědnou dospělou osobou. Nebezpečí popálení.
- K ohřívání polštářku nikdy nepoužívejte normální troubu nebo jiný tepelný zdroj. Polštářek se smí ohřívát výlučně v mikrovlnné troubě.
- Nepřehřívat.
- Překročením doby ohřívání nebo ohříváním na vyšší výkon nedosáhnete toho, že by polštářek zůstal delší dobu teplý, ale hrozí naopak jeho vzplanutí nebo shoření.
- Před použitím zkontrolujte teplotu zahřívacího polštářku pomocí teploměru!
- Pravidelně kontrolujte stav zahřívacího polštářku. V případě poškození, spálení nebo vysušení ho PŘESTAŇTE používat. Pravidelně kontrolujte švy sáčku se zmičky. Pokud se zmička dostanou ze sáčku, okamžitě je vyhodte mimo dosah dětí - nebezpečí pořízení a dušení. Obsah nepolykejte.
- Kontrolujte v pravidelných intervalech a vyhodte, zjistíte-li poškození obalu.
- Nepřibližujte otevřenému plameni.
- Po každém použití uložte polštářek na suché místo chráněné před vlhkem.
- Tento výrobek nelze používat jako náhradu za lékařskou léčbu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

- Nechávejte spát miminko na zádech. Snižujete tím riziko náhlého úmrtí kojence. Nikdy nepokládejte miminko na břicho nebo na bok.
- Po uložení miminka do hnízdečka zkontrolujte, zda má hlavičku položenou na horní části z prodyšné látky.
- Ověřte, zda mu není příliš teplo.
- V hnízdečku nikdy miminko nepřenášejte.
- Nepoužívejte v autě.
- Hnízdečko používejte pouze na stabilním, čistém a vodorovném podkladu.
- V postýlce miminka nenechávejte měkké předměty (jako podušky nebo plyšové hračky).
- Hnízdečko je vhodné pro miminko od narození až do 3-4 měsíců (podle velikosti dítěte).
- V okamžiku rozbalení výrobku a po něm je nutno, aby obal byl vždy mimo dosah miminek a dětí, protože hrozí nebezpečí dušení.

ÚDRŽBA A POKYNY K PRANÍ

- **Pozor:** pouze povlak hnízdečka utišení kolik je prateľný.
- Stáhněte povlak z hnízdečka CloudNest a vyperte ho v pračce na 30 °C - 600T/min. 
- **Pozor:** nepoužívejte sušičku prádla.

SLOŽENÍ

- Melírovaná šedivá: 50 % Bavlina - 50 % Polyester
- Bílá 3D síťka: 100 % Polyester
- Potah matrace (vnitřek) : 100 % Polyester
- Matrace: Polyuretan
- Neprateľný zahřívací polštářek: 100 % Bavlina

Köszönjük, hogy a Babymoov CloudNest-et választotta.

FIGYELMEZTETÉS

FONTOS. ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL – OLVASSA EL FIGYELMESEN.

- **FONTOS** - Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, valamint őrizze meg későbbi felhasználás céljából.
- **FIGYELMEZTETÉS:** az ágyi szükítőpárna formában összeállított termék kizárólag olyan csecsemők számára megfelelő, akik nem tudnak maguktól ülni, megfordulni vagy a kezeikre és térdeikre támaszkodva felülni. A gyermek maximális testsúlya: 9 kg.
- **FIGYELMEZTETÉS:** leesésveszély. Ne helyezze a terméket magas helyre, illetve ágytól vagy játszókerettől eltérő tartóeszköze.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne használja bölcsőben vagy mózeskosárban. A termék padlón való használata esetén ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.
- **FIGYELMEZTETÉS.** Ne használja a terméket, ha valamelyik alkatrésze törött, szakadt vagy hiányzik. A termék összes elemét egy felnőttnak kell összeszerelnie. A termék közvetlen közelében kerülni kell a nyílt lángokat és egyéb erős hőforrásokat, például elektromos vagy gáz eredetű tűzforrásokat stb.
- **FIGYELMEZTETÉS:** FÜLLADÁSVESZÉLY. SOHA ne használja a szülőök ággyában. Már történtek balesetek úgy, hogy a gyermek a szülőök ággyában aludt.

HASZNÁLATI UTASITÁS

FONTOS – Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, valamint őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

Az eltávolítható lenmagos melegítő különösen a kisbabák számára került kialakításra. Ezt a kis párnát a mikrohullámú sütőben kell melegíteni (az alábbi utasítások szerint). A lenmagok optimális 40 °C-os hőmérsékletre való melegítése szétsugározza a nyugtató hőt és enyhíti a görcsöket vagy a kólikát, így megkönnyíti a babák számára a pihenést és az elalvást.

1. A cipzár segítségével bontsa ki a babafészek huzatát, gombolja ki a belső melegítőt és helyezze egy tiszta tányérra (szobahőmérsékleten), majd 30 másodpercig melegítse mikrohullámú sütőben 800 W teljesítményen.



2. Ellenőrizze a hőmérsékletet (a mérést úgy kell végezni, hogy a melegítő a huzatában legyen behúzott cipzárral). Ahhoz, hogy hatásos legyen, a hőmérsékletnek legalább 40 °C-nak, legfeljebb 42 °C-nak kell lennie. Szükség esetén melegítse még néhány másodpercig, hogy elérje a kívánt hőmérsékletet.



3. Helyezze gyermekét a hátára úgy, hogy a feje a légáteresztő szöveten legyen.

4. Helyezze a henger bal végét a baba lábai alá, igazítsa a popsijához úgy, hogy a lába megemelkedjen a magzatpóz felvételéhez hasonlóan a jobb emésztés elősegítése érdekében. Rögzítse a hengert a kapcsok segítségével a baba mérete szerint.

5. Gombolja össze a melegítőt a kólika elleni babafészekkel, húzza be a huzat cipzárját, majd helyezze a henger jobb végét a baba hasára. A melegítő enyhe nyomása és melege a hasán elősegíti a jobb emésztést és enyhíti a kólika tüneteit (a baba újra átéli a méhen belüli meleget és a szülőök karját).



HASZNÁLATI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Használat előtt olvassa el az alábbi utasításokat. Őrizze meg őket (jövőbeni felhasználás céljából).

- Soha ne melegítse fel a teljes terméket, csak az eltávolítható párnát.
- Gondoskodjon arról, hogy a mikrohullámú sütő mindig tiszta legyen.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a mikrohullámú sütő forgótálcája szabadon forog. Ha a mikrohullámú sütője nem rendelkezik forgótálcával, akkor fordítsa meg a párnát a melegítési idő felénél, így a hő egyenletesen oszlik el.
- Ellenőrizze, hogy a mikrohullámú sütő egyéb funkciói, például a grill vagy a konvekciós sütő funkció le vannak tiltva.
- Használat előtt ellenőrizze a melegítőpárna hőmérsékletét! A mikrohullámú sütővel elért hőmérséklet fokozatosan oszlik szét a közepétől kifelé. Ezért előfordulhat, hogy a párna nem érte el a végleges hőmérsékletet, amikor kivesszi a mikrohullámú sütőből.
- Hagyja teljesen lehűlni a párnát, mielőtt ismét felmelegíti vagy eltesszi.






Figyelem! Néhány fontos szempont.

- Ez a termék nem játék.
- Soha ne használja a terméket a külső huzata nélkül.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felnőtt felügyelete nélkül melegítsék fel vagy használják a terméket.
- **Figyelem!** Kizárólag akkor melegítse újra, ha a melegítő elem szobahőmérsékleten van. Akár 2 órába telhet, amíg a melegítő elem eléri a szobahőmérsékletet.
- **Figyelem!** A terméket kizárólag egy felelősségteljes felnőtt melegítheti fel mikrohullámú sütőben. Égési sérülési veszély.
- A párna melegítéséhez ne használjon normál sütőt vagy más hőforrást. Kizárólag mikrohullámú sütőben melegíthető!
- Ne melegítse túl.
- A melegítési idő túllépése, illetve a párna túl nagy teljesítményen való melegítése esetén nem marad több ideig meleg, viszont meggyulladhat vagy eléghet.
- Használat előtt ellenőrizze hőmérővel a melegítőpárna hőmérsékletét!
- Rendszeresen ellenőrizze a melegítőpárna állapotát. Ha sűrűlt, megégett vagy kiszáradt, NE használja TÖBBÉ. Mindig ellenőrizze a magos zsák varratait. Ha bármennyi mag kijön a zsákból, gyermekektől elzárt helyre dobja ki, mivel lenyelés- és fulladásveszélyt jelent. Ne nyelje le a zsák tartalmát.
- Rendszeresen ellenőrizze, és dobja ki, ha a borítás sűrűlt.
- Tartsa lángtól távol.
- Minden használat után tartsa száraz helyen, nedvességtől távol.
- Ez a termék nem használandó egészségügyi kezelés helyett.

ÓVINTÉZKEDÉSEK!

- A babát háton fekvésben altassa. Ez csökkenti a hirtelen csecsemőhalál szindróma kockázatát. Soha ne helyezze a babát a hasára vagy az oldalára fordítva.
- A baba szűkítőpárnára fektetése után bizonyosodjon meg arról, hogy a baba feje a megfelelő helyzetben van a légáteresztő szövetből készült felső részen.
- Ügyeljen arra, hogy a babának ne legyen túl melege.
- Soha ne hordozza a babáját a babafészekkel.
- Ne használja autóban.
- A babafészeket kizárólag stabil, tiszta és vízszintes felületen használja.
- Kerülje a puha tárgyak (pl. párnák vagy plüssjátékok) babaágyba való helyezését.
- A babafészek születéstől fogva 3–4 hónapos korig használható (a gyermek méretétől függően).
- Kicsomagoláskor és azt követően a termék csomagolását mindig távol kell tartani a babáktól és a gyermekektől, a fulladásveszély elkerülése érdekében.

KARBANTARTÁS

- **Figyelem:** kizárólag a kólika elleni babafészek huzata mosható.
- Vegye le a CloudNest huzatát, és mossa ki mosógépben 30 °C-on - 600T/min.     
- **Figyelem:** ne szárítsa szárítógépben.

ÖSSZETÉTEL

- Mintás szürke: 50 % Pamut - 50 % Poliészter
- Fehér 3D háló: 100 % Poliészter
- Matrachuzat (bélés): 100 % Poliészter
- Matrac: Poliuretán
- Nem mosható melegítő: 100 % Pamut

Va multumim ca ati ales produsul CloudNest BabyMoov.

AVERTIZĂRI

IMPORTANT. A SE PĂSTRA PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ – A SE CITI CU ATENȚIE.

- **IMPORTANT** - Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru a le consulta ulterior, dacă este necesar.
- **AVERTISMENT:**AVERTISMENT: când este asamblat sub formă de reductor de pat, acest articol este potrivit doar pentru copiii care singuri nu pot să stea așezați, să se întoarcă de pe o parte pe alta sau să se ridice sprijinindu-se pe mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului: 9 kg.
- **AVERTISMENT:** risc de cădere. Acest produs nu trebuie plasat la înălțime și pe niciun alt tip de suport decât un pat sau un parc pentru bebeluși.
- **AVERTISMENT.** A nu se utiliza într-un leagăn sau coș.Atunci când produsul este utilizat pe sol, nu lăsați copilul nesupravegheat.
- **AVERTISMENT.** A nu se utiliza dacă are elemente sparte, rupte sau lipsă. Toate elementele produsului trebuie să fie asamblate de un adult. Aveți grijă să nu țineți produsul în imediata apropiere a unor fiăcări deschise și a altor surse de căldură puternică, precum cele de origine electrică, gazoasă etc.
- **AVERTISMENT:** PERICOL de sufocare. A nu se utiliza NICIODATĂ în patul părinților. Au existat cazuri în care au avut loc accidente cu copii care dormeau în patul părinților.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT – Citiți instrucțiunile cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru a le consulta ulterior, dacă este necesar

Încălzitorul amovibil cu semințe de in a fost special conceput pentru cei mici. Această pernă mică se încălzește la cuptorul cu microunde (conform instrucțiunilor de mai jos). Semințele de in încălzite la temperatura ideală de 40 °C difuzează o căldură calmantă și alină crampelile sau coliciile, pentru a facilita relaxarea și adormirea bebelușilor.

1. Deschideți husa cuibului cu ajutorul fermoarului, desprindeți încălzitorul interior și plasați-l pe o farfurie curată (la temperatura camerei), apoi încălziți-l la cuptorul cu microunde timp de 30 de secunde la o putere de 800 W.



2. Verificați temperatura (trebuie măsurată după ce încălzitorul este introdus în husă și fermoarul este închis); pentru eficiență, temperatura minimă trebuie să fie de 40 °C și temperatura maximă de 42 °C. Dacă este cazul, mai încălziți-l câteva secunde până când ajunge la temperatura dorită.



3. Puneți copilul pe spate, cu capul pe materialul care lasă aerul să circule.
4. Puneți capătul stâng al rolei sub picioarele copilului și ajustați-l la fesele acestuia pentru a-i ridica picioarele, astfel încât să reproducă o poziție fetală și să favorizeze o digestie mai bună. Fixați rola cu ajutorul capselor, în funcție de mărimea bebelușului.
5. Prindeți încălzitorul pe rola cuibului anticolicic cu capsele, închideți fermoarul husei și plasați capătul drept al rolei pe burta acestuia. Presiunea ușoară și căldura de la încălzitor pe burta bebelușului favorizează o digestie mai bună și alină coliciile (bebelușul resimte căldura intrauterină și brațele părinților).



PRECAUTII DE FOLOSIRE

Citiți instrucțiunile prezentate în continuare înainte de utilizare. Păstrați-le (pentru consultare ulterioară).

- Nu încălziți niciodată produsul complet, doar perna amovibilă.
- Cuptorul cu microunde trebuie să fie întotdeauna curat.
- Aveți grijă ca placa rotativă a cuptorului cu microunde să se poată roti liber. În cazul în care cuptorul dvs. cu microunde nu are placă rotativă, la jumătatea timpului de încălzire, întoarceți perna în scopul distribuirii uniforme a căldurii.
- Aveți grijă ca celelalte funcții ale cuptorului cu microunde să nu fie activate, de exemplu, funcția de grill sau de convecție.
- Verificați temperatura pernei încălzitoare înainte de utilizare! Căldura obținută la cuptorul cu microunde se difuzează progresiv, din centru spre exterior. Din acest motiv, este posibil ca perna să nu fi atins temperatura definitivă în momentul în care este scoasă din cuptorul cu microunde.
- Lăsați perna să se răcească complet înainte de reîncălzire sau depozitare.






Atenție! Câteva puncte importante.

- Acest produs nu este o jucărie.
- Nu utilizați niciodată produsul fără husa externă.
- Nu lăsați copiii să încălzească sau să utilizeze acest articol fără supravegherea unui adult.
- **Atenție!** A se reîncălzi doar când elementul este la temperatura camerei. Poate dura până la 2 ore până când elementul încălzitor ajunge la temperatura camerei.
- **Atenție!** A se încălzi exclusiv la cuptorul cu microunde de către un adult responsabil. Pericol de arsuri.
- Nu utilizați cuptorul normal sau altă sursă de căldură pentru a încălzi perna. Produsul poate fi încălzit doar la cuptorul cu microunde!
- A nu se încălzi excesiv.
- Dacă depășiți timpul de încălzire sau dacă perna este încălzită la o putere prea mare, nu va rămâne caldă mai mult timp, ci riscă să ia foc sau să se ardă.
- Verificați temperatura pernei încălzitoare cu un termometru înainte de utilizare!
- Verificați regulat starea pernei încălzitoare. Dacă aceasta este deteriorată, arsă sau uscată, NU o MAI utilizați. Verificați întotdeauna cusăturile săculețului cu semințe. Dacă semințele ies din săculeț, aruncați-le într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor, deoarece există risc de ingerare și asfixiere. A nu se înghiți conținutul.
- Verificați produsul la intervale regulate; aruncați-l dacă învelișul este deteriorat.
- A se ține departe de flăcări.
- După fiecare utilizare, depozitați-o într-un loc uscat și ferit de umiditate.
- Acest articol nu trebuie utilizat în locul unui tratament medical.

PRECAUTII!

- Puneți bebelușul să doarmă pe spate. Astfel, reduceți riscul de moarte subită a bebelușului. Nu așezați niciodată copilul pe burtă sau pe partea laterală.
- După ce ați așezat bebelușul în reductor, asigurați-vă că acesta are capul poziționat corect pe partea superioară fabricată din material care lasă aerul să circule.
- Asigurați-vă că bebelușului nu îi este prea cald.
- Nu transportați niciodată bebelușul în cuib.
- Produsul nu trebuie utilizat în mașină.
- Nu utilizați cuibul decât pe o suprafață stabilă, curată și orizontală.
- Evitați plasarea de obiecte moi (precum perne sau jucării din plus) în patul bebelușului.
- Utilizarea cuibului este recomandată de la naștere până la vârsta de 3-4 luni (în funcție de mărimea copilului).
- Ambalajul produsului nu trebuie lăsat niciodată la îndemâna bebelușilor și a copiilor în momentul dezambalării și după aceasta pentru a evita riscul de asfixiere.

ÎNȚREȚINERE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

- **Atenție:** doar husa cuibului anticolicici poate fi spălată.
- Scoateți husa cuibului CloudNest și spălați-o în mașina de spălat la 30 °C - 600T/min.     
- **Atenție:** a nu se usca în uscător.

COMPONENTE

- Gri cu picățele: 50 % Bumbac - 50 % Poliester
- Plasă 3D albă: 100 % Poliester
- Husa saltelei (interior): 100 % Poliester
- Saltea: Poliuretan
- Încălzitor nespălabil: 100 % Bumbac

شكراً على اختيارك لـ CloudNest Babymoov.

تحذيرات

ملاحظة مهمة. الرجاء الاحتفاظ بها للاطلاع عليها لاحقاً - الرجاء قراءتها بعناية.

- هام - ينبغي قراءة التعليمات جيداً قبل استعمال المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقاً عند الضرورة.
- تحذير: عند تركيب هذا المنتج باعتباره وسادة داعمة، فإنه يكون مناسباً للطفل الرضيع الذي لا يعرف كيف يجلس لوحده أو يدور حول نفسه أو ينهض بالاستناد إلى يديه وركبتيه. الوزن الأقصى للطفل: 9 كغ.
- تحذير: خطر السقوط. يجب ألا يُوضَع هذا المنتج في مكان عالٍ أو على أي حامل مهما كان نوعه ما عدا الفراش الخاص بالرضيع أو مكان اللعب المغلق.
- تحذير. لا تستخدم العدة عندما تكون أحد عناصرها محطمة أو ممزقة أو مفقودة. يجب أن يقوم بتركيب جميع أجزاء المنتج شخص راشد. ينبغي تفادي ترك المنتج مباشرة قرب أسنة اللهب ومصادر الحرارة العالية الأخرى، مثل النار الناتجة عن جهاز يعمل بالكهرباء أو الغاز وما إلى ذلك.
- تحذير: خطر الاختناق، لا تستعمل المنتج أبداً في فراش الوالدين. فقد وقعت حوادث من قبل بينما كان الأطفال نائمين في فراش والديهم.

دليل المستخدم

هام - ينبغي قراءة التعليمات جيداً قبل استعمال المنتج والاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقاً عند الضرورة.

صُممت القربة المُسخَّنة القابلة للنزع والمليئة بذور الكتان خصيصاً للرضع الصغار جداً. ويمكن تسخين هذه الوسادة الصغيرة في فرن المايكروويف (وفقاً للتعليمات المبينة أدناه). تقوم بذور الكتان المُسخَّنة بدرجة حرارة مثالية تبلغ 40° مئوية، بشرط حرارة تُريح الرضيع وتخفف عنه التشنجات أو المغص، ما يجعله يسترخي وينام بسهولة أكبر.

1. افتح غلاف الوسادة الداعمة المضادة للمغص باستخدام الزمام المنزلق، وأفضل القربة الداخلية ثم ضعها على طبق نظيف (في درجة حرارة الوسط) وسخنها في فرن المايكروويف لمدة 30 ثانية على 800 وات.

30 ثانية
800 وات



2. تأكد من درجة الحرارة (ينبغي قياسها بمجرد وضع القربة في غلافها وغلغ الزمام المنزلق). إذ يجب أن تبلغ 40° مئوية على الأقل لكي تكون فعالة، و41° مئوية كأقصى حد. وعند الضرورة، سخنها مرة أخرى ليضع ثوانٍ للوصول إلى درجة الحرارة المرغوبة.



3. ضع طفلك على ظهره مع إسناد رأسه على القماش المُمرَّر للهواء.

4. ضع الطرف الأيسر للفاقة تحت ساق الرضيع، ثم أسندها على ردفه واضبطها لرفع ساقه وبالتالي ضبط الرضيع في وضعية الجنين وتحسين عملية الهضم في جسمه. اضبط اللفافة بواسطة أزرار الضغط، وفقاً لحجم الطفل.

5. ثبت القربة على لفاقة الوسادة الداعمة المضادة للمغص ثم أغلق الزمام المنزلق للغلاف وضع الطرف الأيسر للفاقة على بطن الرضيع. يؤدي الضغط الخفيف على البطن إلى جانب حرارة القربة إلى تحسين الهضم ويخففان من المغص (فالرضيع يجد بذلك حرارة مثل الحرارة الداخلية للرحم وذراع الوالدين).

احتياطات الاستخدام

يرجى قراءة التعليمات التالية قبل استخدام المنتج. احتفظ بها (لاستعمالها لاحقاً).

- لا تُسخَّن أبداً المنتج كاملاً، بل فقط الوسادة القابلة للزغ.
- احرص على أن يكون فرن المايكروويف دائماً نظيفاً.
- واحرص على أن يدور الصحن الدوّار لفرن المايكروويف دون أي عائق. إذا كان فرن المايكروويف لا يتضمن صنناً دوّاراً، اقلب الوسادة المُسخَّنة عند منتصف مدة التسخين لكي تتوزع الحرارة عليها على نحو متجانس.
- تأكد أن وظائف فرن المايكروويف الأخرى غير مُفعَّلة، مثل وظيفة الشّواية أو الحمل.
- تأكد من درجة حرارة الوسادة المُسخَّنة قبل استعمالها! تنتشر الحرارة المكتسبة من فرن المايكروويف تدريجياً من الوسط نحو الخارج. ولهذا السبب، يمكن ألا تكون الوسادة المُسخَّنة قد بلغت درجة حرارتها النهائية عند إخراجها من فرن المايكروويف.
- الترك الوسادة المُسخَّنة إلى أن تبرد تماماً قبل تسخينها مجدداً أو توضعها.


انتبه! إليك بعض الملاحظات المهمة.

- هذا المنتج ليس لعبة.
- لا تترك المنتج أبداً دون الغلاف الخارجي..
- لا تترك الأطفال يسخّنون أو يستخدمون هذا المنتج لوحدهم دون مراقبة من شخص راشد.
- انتبه، سخّن الوسادة المُسخَّنة فقط عندما تكون بدرجة حرارة الوسط. يمكن أن يتطلب وصول الجزء المُسخَّن إلى درجة حرارة الوسط إلى غاية ساعتين من الزمن..
- انتبه، تُسخَّن فقط في فرن المايكروويف بواسطة شخص راشد مسؤول. خطر التعرض لحروق..
- لا تستعمل الفرن العادي أو أي مصدر حرارة آخر لتسخين الوسادة المُسخَّنة. لا يمكن تسخين الوسادة المُسخَّنة إلا في فرن المايكروويف!
- لا تُسخنها أكثر من اللازم.
- تجاوز مدة التسخين المطلوبة أو تسخين الوسادة باستعمال قدرة تسخين عالية للغاية، لا يعني أن الوسادة ستبقى ساخنة لمدة أطول ولكن ذلك قد يؤدي إلى احتراقها أو تأكلها..
- تأكد من درجة حرارة الوسادة المُسخَّنة بواسطة مقياس الحرارة قبل استخدامها!
- تأكد بانتظام من حالة الوسادة المُسخَّنة. توقف عن استعمال الوسادة المُسخَّنة إذا تعرّضت للتلّف أو الاحتراق أو تحقّقت. افحص دائماً غرز الخياطة الموجودة في كيس البذور. إذا تسربت البذور خارج الكيس، تخلص منها بعيداً عن تناول الأطفال. لتفادي امتصاصهم لها وتعرضهم للاختناق. لا تبلع محتوى الكيس.
- افحصها بانتظام، وتخلص منها إذا كان غلافها تالفاً.
- أبعدها عن السنة اللهب.
- بعد كل استعمال، خزّن الوسادة المُسخَّنة في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة.
- يجب ألا يُستخدم هذا المنتج بدلاً من العلاج الطبي.

الاحتياطات!

- اجعل الرضيع ينام على ظهره، فهذا الوضع يقلص خطر الموت الفجائي للرضيع. لا تضع الرضيع أبداً على بطنه أو على الجانب.
- بعد وضع الرضيع في الوسادة الداعمة المضادة للمغص، تأكد أن رأسه مسند جيداً إلى الجزء العلوي المصنوع من قماش مُمرّر للهواء.
- تأكد أن الطفل غير ساخن أكثر من اللازم.
- لا تنتقل الرضيع أبداً عندما يكون داخل الوسادة الداعمة المضادة للمغص.
- لا يمكن استخدامها في السيارة.
- لا تستخدم الوسادة الداعمة المضادة للمغص إلا على سطح مستقر ونظيف وأقفي.
- تفادي وضع أشياء لينة (مثل وسائد الأذن أو الدمى الوبرية) في فراش الرضيع.
- هذه الوسادة الداعمة المضادة للمغص مناسبة للرُّضّع منذ الولادة وإلى غاية 3-4 أشهر (وفقاً لحجم الطفل).
- يجب وضع تغليف المنتج دائماً بعيداً عن تناول الأطفال والرُّضّع، عند نزعها وبعد ذلك، لتفادي خطر اختناقهم.

الصيانة وتعليمات الغسل

- انتبه: لا يمكن غسل الألياف الوسادة الداعمة المضادة للمغص.
- انزع غلاف CloudNest واغسله في غسّالة الملابس على 30° مئوية - 600T/min - 
- انتبه: لا تستخدم مجفف الشعر.

التركيب

- لون رمادي: 50% قطن - 50% بوليستر
- شبكة ثلاثية الأبعاد بيضاء: 100% بوليستر
- غطاء المطرح (الجهة الداخلية): 100% بوليستر
- المطرح: بولي يوريثان
- قربة ساخنة غير قابلة للغسل: 100% قطن

